


# SEMBRADORA **AIR DRILL**



[www.crucianelli.com](http://www.crucianelli.com)



1. Transmisión y cajas. 2. Distribución independiente. 3. Conducto de aire. 4. Dosificador chevron.



## AIR DRILL

### MODELOS

Modelo	4717	2435	4120	2140	5517	2835	4920	2540	3126	1652	3726	1952
Nº de líneas de siembra	47	24	41	21	55	28	49	25	31	16	37	19
Separación entre líneas (cm)	17,5	35	20	40	17,5	35	20	40	26.2	52.5	26.2	52.5
Ancho de labor (m)	8,22	8,4	8,2	8,4	9,62	9,8	9,8	10	8.1	8.4	9.7	10
Capacidad tolva semilla (Soja)	5700 Lts. (4100 Kg.)											
Capacidad tolva solo semilla (Soja)	9000 Lts. (6480 Kg.)											
Capacidad tolva fert. (FDA/Súper fost. triple de calcio)	3800 Lts. (4940/7600 Kg.)											

## PORQUE ELEGIR AIR DRILL?

- » Gran autonomía
- » Simple transporte en carretón
- » Reducción del radio de giro, mínima cabecera
- » Distribución independiente de semillas y fertilizantes

Administración y ventas: Ruta Nac. Nº 9 Km 397  
 CP 2508, Armstrong (Santa Fe) Argentina  
 Tel.: +54 (03471) 461044 / 461624 / 461627 (L. rotativas)  
 Fax: 461109 / Repuestos: 0-800-444-2454  
 ventas@crucianelli.com / info@crucianelli.com

